

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dozownik manualny



LYSON  N

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń

Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

34-125 Sułkowice, ul. Raławicka 162, Polska

www.lyson.com.pl, email; lyson@lyson.com.pl

tel. 33/875-99-40, 33/870-64-02

Siedziba Firmy Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna

Instrukcja obejmuje urządzenie o kodzie:

W2045

Instrukcja obsługi

1. Ogólne zasady
 - 1.1. Zasady użytkowania
 - 1.2. Bezpieczeństwo użytkowania
2. Instrukcja użytkowania
3. Skład dozownika
4. Parametry techniczne
5. Przechowywanie
6. Konserwacja i czyszczenie
7. Gwarancja



1. Ogólne zasady

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać instrukcję użytkowania i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

1.1. Zasady użytkowania

1. Dozownik przeznaczony jest do ręcznego dozowania miodu i innych substancji płynnych.
2. Urządzenie przed użyciem należy dokładnie umyć gorącą wodą z dodatkiem preparatów dopuszczonych do kontaktu ze sprzętem używanym w przemyśle spożywczym i później dokładnie spłukujemy czystą wodą.



1.2. Bezpieczeństwo użytkowania

- a) Dozownik należy ustawić na powierzchni równej i stabilnej aby uniknąć wywrócenia się.
- b) Nie wykonujemy gwałtownych i mocnych ruchów dźwigni dozowania „2”.
- c) Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

2. Instrukcja użytkowania

Po ustawieniu dozownika w miejscu przeznaczonym do rozlewania miodu należy w pierwszej kolejności wykonać następujące czynności:

- przygotować wagę elektroniczną do ustawienia odpowiedniej dozy miodu,
- ustawić półkę „5” na wysokości odpowiedniej do słoika względem dyszy „3”,
- śrubami „6” poprzez wkręcanie, wykręcanie ustawić odpowiednią dawkę miodu rozlewając kilka słoików za pomocą dźwigni „2” i ważąc je,
- po ustawieniu rozpocząć rozlewanie kontrolując poziom miodu w zbiorniku głównym „1”
- po zakończonym rozlewaniu przepłukać dokładnie urządzenie ciepłą wodą.

3. Skład dozowania (zdj.1):

1. zbiornik główny na miód
2. dźwignia dozowania
3. dysza dozująca
4. pokrętła regulacji półki na słoiki
5. półka na słoiki
6. śruby regulujące ilość dozowanego miodu

Zdj.1



4. Parametry techniczne

- materiał – stal nierdzewna- kwasoodporna 0H18N9
- maksymalna pojemność dozowania - 150 ml.
- pojemność zbiornika głównego na miód - 14 L.
- maksymalny wymiar słoika, butelki: średnica - 70mm, wysokość – 120mm.

Wymiary i waga:

- długość - 320mm.
- szerokość - 270 mm.
- wysokość - 710 mm.
- waga - 16,5 kg.

5. Przechowywanie

Dozownik przechowujemy w suchym pomieszczeniu. Przed każdym sezonem należy dokonać dodatkowego przeglądu pod względem technicznym, a w razie wykrycia usterki należy ją usunąć lub skontaktować się z serwisem.

6. Konserwacja i czyszczenie



WAŻNE!

Przed pierwszym użyciem i po zakończonym rozlewaniu dozownik należy dokładnie umyć i wysuszyć. Przepłukujemy, myjemy gorącą wodą za pomocą miękkiej tkaniny z dodatkiem preparatów dopuszczonych do kontaktu ze sprzętem używanym w przemyśle spożywczym i później dokładnie spłukujemy czystą wodą.

Nie konserwujemy środkami chemicznymi.

7. Gwarancja

Produkty zakupione w firmie „Lysoń” objęte są gwarancją producenta.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące

Na zakupione produkty wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

Szczegóły gwarancji na www.lyson.com.pl