

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Stół do odsklepiania nakładkowy z nożem parowym



LYSON 

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łyson

Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

34-125 Sułkowice, ul. Raclawicka 162, Polska

www.lyson.com.pl, email; lyson@lyson.com.pl

Siedziba Firmy Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna

Stół nakładkowy z nożem parowym do odsklepania ramek z miodem.

Instrukcja obejmuje urządzenia o kodzie:
W20960F, W20960C, W20960LN



Zasady bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych.

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

2. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
3. Urządzenie należy podłączyć do gniazda z uziemieniem o napięciu określonym na tabliczce znamionowej wyrobu.
 - a) Instalacja elektryczna zasilająca musi być wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy o znamionowym prądzie zadziałania In nie wyższym niż 30mA. Okresowo należy sprawdzać działanie wyłącznika nadprądowego.
 - b) Nie należy prowadzić jakichkolwiek prac konserwacyjnych podczas pracy urządzenia.
 - c) Wszystkie osłony podczas pracy muszą być założone.
 - d) Podczas odsklepania należy zachować szczególną ostrożność
4. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, jeśli w pobliżu znajdują się dzieci lub zwierzęta.
5. Nie potrząsaj urządzeniem w czasie pracy.

6. Nie uzupełniaj poziomu wody podczas pracy wytwornicy pary – wyłącz z sieci i odczekaj co najmniej 2 minuty przed ponownym napełnieniem zbiornika wodą.
7. Nie używać stołu, gdy przewód zasilający lub łączeniowy jest uszkodzony!
8. Podczas podłączania do sieci należy zachować ostrożność. Ręce muszą być suche!
9. Zabrania się ciągnąć za przewód zasilający.
10. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego wytwornicy pary. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu i trzeba go wymienić, to czynność ta powinna być wykonana u gwaranta lub przez specjalistyczny zakład naprawczy albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
11. Nie używać urządzenia, gdy przewód zasilający jest uszkodzony.
12. Przewód zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, ostrych krawędzi oraz dbać o jego dobry stan.

Sposób użytkowania

1. Konstrukcja stołu nakładkowego umożliwia montaż na stole do odsklepania standardowym lub wzmocnionym. Urządzenie można zamontować również na innych wannach itp. zbiornikach.
2. Po nałożeniu stołu nakładkowego, upewnij się, że posiadasz odpowiedni komfort pracy i sposób osadzenia nie zagraża bezpieczeństwu.
3. Przed przystąpieniem do pracy, napełnij zbiornik wodą, nie przekraczając poziomu maksymalnego. Po czym włącz do sieci 230V. **(Nie włączaj urządzenia do źródła energii elektrycznej zanim zbiornik nie zostanie napełniony!)**
4. Nóż odsklepiający podgrzewany jest parą wodną z wytwornicy pary. Jeżeli para odpowiednio rozgrzeje noże można przystąpić do odsklepania.
5. Prowadnica ramek wyposażona została w osłonę zabezpieczającą dłoń przed uszkodzeniem.
6. Umieść ramkę w prowadnicy, zachowując szczególną ostrożność, zwracając uwagę na ostre noże. Jeżeli kąt odsklepania lub temperatura jest nieodpowiednia należy:
 - a) przystąpić do wyregulowania konta nachylenia noża odsklepiającego za pomocą śrub znajdujących się pod ostrzem (ręce należy osłonić bawełnianymi grubymi rękawicami, aby uniknąć poparzenia lub pocięcia).
 - b) Jeżeli natomiast temperatura noża nie jest wystarczająca należy odczekać chwilkę i ponownie przystąpić do odsklepania.
7. Przesuń ramkę po prowadnicy, aby ją odsklepić uważając na ostrza oraz na szybko nagrzewające się noże i przewody doprowadzające ciepło z wytwornicy pary.



Uwaga!

Stół posiada ostre krawędzie. Przechowywać z dala od dzieci dobrze osłonięte. Zachowaj szczególną ostrożność, ostrza noży są bardzo ostre i szybko się nagrzewają.

Urządzenie zrobione jest z nierdzewnej, kwasoodpornej stali.



Śruby do regulacji noża odsklepiającego pod spodem noża

Konserwacja

1. Przed przystąpieniem do konserwacji należy koniecznie odłączyć urządzenie z sieci!!!
2. Stół należy umyć za pomocą środków myjących przeznaczonych od kontaktu z żywnością.
3. Po umyciu osuszamy zabezpieczamy i przechowujemy w suchym pomieszczeniu

Utylizacja

Zużyty produkt podlega obowiązkowi usuwania jako odpady wyłącznie w selektywnej zbiórce odpadów organizowanych przez Sieć Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych.

Konsument ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu w sieci dystrybutora sprzętu elektrycznego, co najmniej nieodpłatnie i bezpośrednio, o ile zwracane urządzenie jest właściwego rodzaju i pełni tę samą funkcję, co nowo zakupione urządzenie.

Gwarancja

Produkty zakupione w firmie „Łysoń” objęte są gwarancją producenta.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Na zakupione produkty wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

Szczegóły gwarancji na www.lyson.com.pl