

INSTRUKCJA MONTAŻU

Stojak do spirali dekrystalizacyjnej 250÷480mm.



LYSON

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łyson

Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

34-125 Sułkowice, ul. Racławicka 162, Polska

www.lyson.com.pl, email: lyson@lyson.com.pl

tel.33/875-99-40, 33/870-64-02

Siedziba Firmy Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna

Instrukcja montażu obejmuje urządzenie o kodzie:

W3500101

1. Ogólne zasady

Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

2. Bezpieczeństwo użytkowania



- a) Stojak wykorzystujemy do podtrzymywania spirali dekrystalizacyjnej podczas procesu rozgrzewania miodu.
- b) Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się stojakiem.

3. Wskazówki przed przystąpieniem do montażu stojaka.

Przed przystąpieniem do montażu stojaka należy sprawdzić ilość elementów wg listy z pkt.4a. Zaopatrzyć się w klucz płaski lub oczkowy „10” i klucz ampolowy „6”.

4. Instrukcja montażu stojaka do spirali dekrystalizacyjnej 250÷480mm. (patrz opis pkt.4a. i rys.1.)

Rozpocząć montaż od sprawdzenia kompletu elementów stojaka.

- do rurki „2” dokręcamy trzy nogi „1”
- do łącznika „7” wsuwamy rurkę „4”, a następnie rurkę „5”
- dokręcamy śruby łącznika
- wsuwamy rurkę „4” do rurki „2”
- ustawiamy rurkę z obejmą „5” na żądanej wysokości i dokręcamy pokrętło „8”

4a. Opis do rys.1.:

1	noga-pręt Ø15-dł.500mm.	- 3 szt.
2	rura pionowa Ø48mm-dł.550mm. z pokrętłem	- 1 szt.
3	śruba ampolowa M8x30	- 4 szt.
4	rura pionowa Ø42mm-dł.750mm.	- 1 szt.
5	rura pozioma Ø42-dł.400mm z obejmą	- 1 szt.
6	nakrętka M8	- 4 szt.
7	łącznik krzyżowy	- 1 szt.
8	pokrętło M8x30	- 1 szt.
9	Śruba z łbem sześciokątnym M6x20	- 2 szt.
10	nakrętka motylkowa M6	- 2 szt.

5. Konserwacja i czyszczenie

Stojak myjemy gorącą wodą za pomocą miękkiej tkaniny z dodatkiem preparatów dopuszczonych do kontaktu ze sprzętem używanym w przemyśle spożywczym i później dokładnie splukujemy czystą wodą. Żadnych elementów urządzenia nie konserwujemy środkami chemicznymi.

6. Utylizacja

Poprzez prawidłową likwidację tego produktu pomogą Państwo zachować cenne bogactwa naturalne oraz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom odpadów na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które mogłyby być skutkiem nieprawidłowego recyklingu odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

7.GWARANCJA

Produkty zakupione w firmie „Łysoń” objęte są gwarancją producenta.

Okres gwarancji wynosi 2 lata. Na zakupione produkty wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

Rys.1.

