

# Instrukcja do stojaka nierdzewnego pod odstojniki



Stojak pod odstojnik 30-300l

## Opakowanie zawiera:

- śruby
- nakrętki
- podkładki
- 3 nogi stojaka z 6 otworami, nogi stojaka u góry posiadają wypust zabezpieczający odstojnik przed ześlizgnięciem się ze stojaka.
- 3 elementy łączące z czterema otworami
- 3 elementy łączące z dwoma otworami

**Przed złożeniem stojaka należy usunąć warstwę ochronną z elementów stojaka.**

W otworach w nogach stojaka umieszczamy śruby (**Fot.1** i **Fot.2**), za pomocą których łączymy poziome elementy stojaka (**Fot.3** i **Fot.4**).



**Fot.1.** Noga stojaka



**Fot.2.**



**Fot.3.** Zakładamy elementy łączące na śruby.



**Fot.4.** Zakładamy podkładki



**Fot.5.** Zakładamy kolejne elementy łączenia stojaka



**Fot.6.** Zakładamy nakrętki i przykręcamy śruby.



**Fot.7.** Łączenie nóg i elementów poziomych ze sobą.



**Fot.8**



**Fot.9.** Gotowy stojak.

Nie używać do innych celów niż pod odstojnik.